Оглавление

Общее описание	. 2
Описание интерфейса	. 3
Установка сетевых параметров	. 4
Смена пароля для удаленного доступа	. 5
Просмотр информации об изделии	. 5
Сброс пароля и сетевых настроек	. 7
Технические характеристики	. 7
Гарантийные обязательства	. 8
Комплектность поставки	. 8
Распайка разъемов GPI (на корпусе - DB-9 мама)	. 9

Преобразователь **KR-118RGE** предназначен для приема и передачи сигналов управления по сети Ethernet и преобразования их в 8 входных и 8 выходных сигналов GPI.

Прибор принимает по сети команды по собственному двоичному протоколу и передаёт состояние входных и выходных сигналов или команды подтверждения операции. Для защиты от несанкционированного доступа к управлению в устройстве введена процедура авторизации путём ввода пароля. В данной версии управление преобразователем реализовано по протоколу TCP порт 80.

В изделии установлен WEB-интерфейс для настройки параметров и непосредственного ручного управления изделиями ЛЭС.

Конструктивно преобразователь выполнен в металлическом корпусе 110х40х80 мм с разъемами DB-9 на одном конце (GPI и питание от прилагаемого адаптера). Питание преобразователя осуществляется от прилагаемого сетевого адаптера 9-14В 0.2А.

Прибор предназначен для круглосуточной работы и не нуждается в обслуживании.

Для соединения с локальной сетью можно использовать как прямой, так и перекрестный кабель. Подключите преобразователь к локальной сети и включите его питание, подключив к разъему DB-9, обозначенному «GPI» прилагаемый кабель с разъемом «KR-118» и сетевым адаптером. Светодиоды на разъеме RJ-45 показывают скорость соединения и обмен пакетами по сети. Прилагаемый кабель предназначен для управления коммутаторами ЛЭС серий SW-21xxx и SW-2212xxx.

Параметры соединения по умолчанию: IP адрес 192.168.0.5, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. Возможно, в вашей локальной сети эти параметры потребуется изменить. При подключении к сети, содержащей активные устройства коммутации (свитчи, коммутаторы, роутеры) регистрация устройства в сети может занимать от единиц секунд до минуты. Для первоначального соединения настройте параметры TCP/IP сети или соединения в компьютере так, чтобы адрес 192.168.0.5 был доступен. Например, если преобразователь напрямую соединен с компьютером, установите: IP адрес компьютера 192.168.0.4, шлюз 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0, DHCP выключен (кнопку «Получить ххх автоматически» - ВЫКЛЮЧИТЬ).

Для подключения к устройству наберите в адресной строке браузера 192.168.0.5 и нажмите Enter.

Описание интерфейса

Панель управления	Сетевые настройк	и Изменить пароль	Информация об изделии	
	KR-1 Панель у	18RGE правления		
	FE OFF	ON OFF		
OUT 1 OU	T 2 OUT 3 OUT 4	OUT 5 OUT 6 O	UT 7 OUT 8	

На главной странице расположены кнопки управления для переключения каналов, редактируемая подпись, позволяющая присвоить каждому каналу управления свое название, а так же индикаторы состояния входных сигналов.

Для переключения канала следует нажать на соответствующую кнопку, и её цвет изменится в соответствии с состоянием управляющего сигнала. Переключатель, подсвеченный зеленым, соответствует низкому уровню (замыканию на землю) выхода GPI_OUT1, красным - высокому (разомкнутому состоянию).

Индикаторы состояния входных сигналов могут отображать как собственное состояние GPI_IN так и подтверждение о переключении управляемого устройства. В режиме отображения состояния GPI_IN низкому уровню (замкнутому на землю) соответствует зелёная подсветка индикатора, высокому уровню (разомкнутому состоянию) — красная. В режиме отображения подтверждения о переключения (например, при удаленном управлении коммутаторами ЛЭС серий SW-21xxx и SW-2212xxx) индикатор будет подсвечиваться зеленым только когда уровень GPI_OUT соответствует уровню GPI_IN, и красным, если уровни входных и выходных сигналов не совпадают. Например, если на выходном сигнале GPI_OUT1 низкий уровень (замкнут на землю), а на входном GPI_IN1 высокий уровень, то это указывает об отсутствии сигнала подтверждения от исполнительного устройства (отсутствии питания или обрыва линии связи).

После переключения состояние выходных сигналов записываются в память устройства и сохраняются даже после отключения питания. При последующем включении происходит считывание записанного ранее состояния и установка управляющих сигналов в состояние, которое было установлено до отключения.

Для защиты от несанкционированного доступа, производить какие-либо изменения (переключение каналов, изменение параметров IP, редактирование надписей) разрешено только авторизованным пользователям. При попытке внести изменения неавторизованным пользователем откроется окно с предложением авторизоваться.

		KR-118RGE			
_	••••	Авторизация Войт	и 🔘 Запоми	нить	<u>.</u>
ON		OFF	OFF		
OUT 1	OUT 2 OUT 3	OUT 4 OUT 5	OUT 6	UT 7 OUT 8	

Введите пароль в поле ввода и нажмите "Войти" – если пароль верный откроется доступ к удаленному управлению. Установка флажка "Запомнить" позволяет сохранить пароль в памяти браузера на 24 часа даже после обновления страницы или закрытия браузера.

Пароль по умолчанию – 1234

Для внесения собственных названий для каналов управления дважды щёлкните по редактируемой надписи - это разрешит редактирование, введите нужный текст и сохраните название в памяти устройства нажатием клавиши **Enter**.



Установка сетевых параметров

На вкладке "Сетевые настройки" можно ввести IP-адрес преобразователя и параметры сети.

Панель управления	Сетевые настройк	и Изменить пароль	Информация об изделии
			1
	KR-1	18RGE	
	Установка сете	евых параметров	
	ІР-адрес	192.168. 0 . 5	
	Маска подсети	255.255.255.0	
	Шлюз	192.168. 0 . 1	
	СОХ	РАНИТЬ	

Изменение сетевых параметров защищено паролем. Введите необходимые значения в поля IP-адрес, маска подсети и шлюз, нажмите кнопку "Сохранить". Появится окно с полем для ввода пароля. Введите пароль и нажмите "Войти". В случае ввода правильного пароля сетевые параметры сохранятся в памяти изделия, на странице браузера появится сообщение об удачном изменении сетевых параметров и преобразователь станет доступен по новому адресу.

Смена пароля для удаленного доступа

Для смены пароля для удаленного доступа к преобразователю перейдите на вкладку "Смена пароля". В поле "Текущий пароль" введите текущий пароль (заводское значение – 1234). Введите новый пароль и повторите ввод в следующие поля, и нажмите "Сохранить". В случае успешного изменения пароля появится соответствующее сообщение в окне браузера.

Панель управления	Сетевые настройки	Изменить пароль	Информация об изделии
	KR-118 Изменени	BRGE е пароля	
	Введите теку ••• Введите нов	щий пароль ●● ый пароль	
	Повторите но	вый пароль	
	Сохра	питр	

Просмотр информации об изделии

На вкладке "**Информации об изделии**" отобразится название изделия, его серийный номер, версия программного обеспечения, а так же дополнительная информация.

Панель управления	Сетевые настрой	ки Изменить пароль	Информация об изделии
	KR-	118RGE	
	Информац	ия об изделии	
	NAME	KR-118RGE	
	SERIAL	0925400001	
	VERSION	2.4	
	MAC	00:05:C3:60:00:01	
	PCB	TR-118RGE-1;TR-118RG	E-2
CO	MPILATION DATE	13:30:04 28.02.2017	
	RELEASE DATE	00.00.0000 00:00:00	
	ADDITIONAL		

Обновление программного обеспечения

Перейдите на сайт <u>http://les.ru/programs_devs.php</u>, найдите в списке строку с названием устройства и скачайте файл на компьютер или сохраните на компьютер файл, присланный по электронной почте (файл обновления имеет расширение *.lesu). Выключите питание преобразователя, переключите вниз клавишу №4 переключателя на боковой панели, включите питание — в этом состоянии изделие принимает соединения на фиксированный адрес 192.168.0.5. В адресной строке браузера введите адрес <u>http://192.168.0.5</u> и нажмите "Перейти". В открывшемся окне нажмите кнопку "**Обновление ПО**".

Выберите действие



После нажатия кнопки откроется страница обновления программного обеспечения.

K	v2.4	
Обзор KR-118RGE.lesu	Версия: 2.4	Обновить
	KR-118RGE	

В открывшемся окне отобразится название изделия и номер версии программного обеспечения устройства. Нажмите кнопку "**Обзор...**" и выберите скачанный ранее файл.

KR-118RGE		v2.4
Обзор KR-118RGE.lesu	Версия: 2.4	Обновить
	Загрузка	

Для начала процесса обновления нажмите кнопку "Обновить".

Индикатор, расположенный внизу окна, отображает прогресс процесса обновления После завершения процесса обновления ПО отобразится надпись "Обновление успешно завершено!".

KR-	-118RGE	v2.4
Обзор KR-118RGE.lesu	Версия: 2.4	Обновить
Обновление:	завершено успеш	но!

После этого необходимо перевести клавишу №4 вверх и перезагрузить устройство.

Сброс пароля и сетевых настроек

Выключите питание преобразователя, переключите вниз клавишу №4 переключателя на боковой панели, включите питание – в этом состоянии устройство принимает соединения на фиксированный адрес 192.168.0.5. В адресной строке браузера введите адрес <u>http://192.168.0.5</u> и нажмите "Перейти". В открывшемся окне нажмите кнопку "**Сброс настроек**".





После проведения процедуры сброса настроек установятся заводские значения сетевых параметров и пароля для удаленного управления по сети. После этого необходимо перевести клавишу №4 вверх и перезагрузить устройство.

Заводские значения			
Пароль	1234		
IP-адрес	192.168.0.5		
Маска подсети	255.255.255.0		
Шлюз	192.168.0.1		

Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество входов/выходов управления GPI	3/3
Напряжение питания	812B 0.1A
Габаритные размеры одного модуля	113х62х44 мм
Диапазон рабочих температур	540 °C
Потребляемая мощность, не более	1 Вт
Тип разъемов по входу и выходу GPI	DB-9F (мама)

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС - производитель изделия - гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанных выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 месяца со дня приобретения. Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС.

Условия гарантии:

- 1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
- 2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
- 3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - наличия механических повреждений;
 - самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
- 4. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС. Доставка изделия осуществляется владельцем изделия.

Комплектность поставки

1.	Модуль преобразователя KR-118RGE	- 1шт.
2.	Сетевой адаптер 9-14В 0.2А	- 1шт.
3.	Руководство пользователя	- 1шт.

Распайка разъемов GPI (на корпусе - DB-9 мама)

Номер контакта	Назначение	Примечание
1	GPI4_IN	Вход
2	GPI3_IN	Вход
3	GPI2_IN	Вход
4	GPI1_IN	Вход
5	GND	Земля
3	GPI4_OUT	Выход
8	GPI3_OUT	Выход
4	GPI2_OUT	Выход
9	GPI1_OUT	Выход





Номер контакта	Назначение	Примечание
1	GPI8_IN	Вход
2	GPI7_IN	Вход
3	GPI6_IN	Вход
4	GPI5_IN	Вход
5	GND	Земля
3	GPI8_OUT	Выход
8	GPI7_OUT	Выход
4	GPI6_OUT	Выход
9	GPI5_OUT	Выход