ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ





Общие сведения об изделии

Управляемый распределитель низковольтного питания на 8 выходов DS-118LVTE предназначен для преобразования сети переменного тока напряжением 230В в 12В постоянного тока с последующим распределением на 8 потребителей. Ввод питания и проходной выход 230В выполнены на разъёмах powerCON, выходные разъёмы – PHOENIX MSTB2.5HC/2-GF-5.08.

Распределитель питания DS-118LVTE должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	DS-118LVTE
Наименование изготовителя	000 «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	EAЭC N RU Д-RU.ОБ01.B.00109
Дата регистрации декларации о соответствии	14.06.2017
Срок действия декларации	13.06.2022

Комплектность

Управляемый распределитель низковольтного питания на 8 выходов DS-118LVTE	1 шт.
Разъём powerCON кабельный, входной. Neutrik NAC3FCA	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Частота переменного тока, (Гц)	50
Напряжение на выходных разъёмах, (В) (постоянного тока)	12
Максимальная нагрузка на каждом выходе (+5-10% в диапазоне температур +5+40 °C),(A)	5
Максимальный входной ток распределителя, (А)	16
Тип выходных разъёмов (Phoenix)	MSTB 2,5 HC/ 2-GF-5,08
Количество выходов	8
Модель входного разъёма powerCON (Neutrik)	NAC3MPA-1
Количество входов	1
Габаритные размеры, с учётом разгрузочной штанги (Ш х В х Г), мм	483 x 88 x 250

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
- 2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
- 3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - а. наличия механических повреждений;
 - самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - с. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - d. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сиг-налов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
- 4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
- 5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Лата выпуска

Управляемый распределитель низковольтного питания на 8 выходов DS-118LVTE соответствует техническим условиям:

<u>ТУ 6574-013-43247780-2017</u>

	a 22) o tal.	
М.П.	Ответственный за приёмку	

