



Краткая инструкция по настройке KC-ON PREM

Перед началом работы убедитесь, что в сети есть DHCP-сервер.

Подключите к KC-ON PREM монитор, клавиатуру и мышь, затем соедините его с локальной сетью патч-кордом. Обратите внимание, что данное оборудование не поддерживает ручное назначение статического IP-адреса в программном интерфейсе. Настройка резервирования IP адреса может быть выполнена с помощью DHCP-сервера, по MAC-адресу устройства. Включите KC-ON PREM.

После включения и подключения к сети, войдите в операционную систему, используя стандартные учетные данные: логин "kramer" и пароль "KC_Brainware". После успешного входа, на экране отобразится текущий IP-адрес устройства. Для дополнительной проверки, можно выполнить в командной строке команду "hostname -I", которая выведет назначенный системе IP-адрес.

Далее необходимо отредактировать файл .env, указав в переменной HOSTNAME фактический IP-адрес устройства, например: HOSTNAME=192.168.1.39. После сохранения изменений, перейдите в папку kramer-control-I3062024, и выполните команду `sudo ./install.sh` для переустановки программного обеспечения.

Важно: если в процессе установки возникнет ошибка `cd into the directory where the compose file is then run docker compose down && docker system prune --all --force --volumes`, потребуется выполнить следующие действия: перейдите в директорию с файлом `docker-compose.yml`, затем последовательно выполните команды `"docker compose down"` и `"docker system prune --all --force -volumes"`, после чего повторите установку (`sudo ./install.sh`).

После успешного завершения установки, которое подтверждается сообщением `"User exists with same username. Done."`, можно переходить к работе с системой.

Для доступа к веб-интерфейсу Kramer Control, откройте браузер и введите адрес вида `h p://[IPадрес_устройства]:8888`, например, `h p://192.168.1.39:8888`. Вход логин/пароль: `"noreply@kramerav.com"` и `"K#passw0rd"`. После авторизации рекомендуется сразу сменить пароль администратора в целях безопасности.