

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

Усилитель-распределитель 1 в 8 аналогового аудиосигнала с возможностью микширования с 1 каналом из сигнала Dante. Питание PoE или 24-48VDC. Усилитель-распределитель должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	DS-118DT
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.38132/23
Дата регистрации декларации о соответствии	11.09.2023
Срок действия декларации	10.09.2028

Комплектность

Усилитель-распределитель DS-118DT	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Формат цифровых аудиосигналов	Dante
Количество входов DANTE	1
Тип разъёма DANTE	RJ45
Количество аналоговых входов / выходов	1 / 8
Формат входных / выходных сигналов	аналоговый, симметричный
Входное / выходное сопротивление, (Ом)	600 / 50
Тип входных / выходных разъёмов	3-pin XLR female / 3-pin XLR male
Источники питания	Ethernet (PoE) / внешний блок питания
Напряжение для внешнего блока питания, (VDC)	24 – 48
Тип входного разъёма	DC jack 2.1mm
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 8
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	250 x 44 x 120
Вес, (кг)	0,84
Наличие драгоценных металлов	отсутствуют

Гарантийные обязательства

ООО «ЛЭС-ТВ», производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены ООО «ЛЭС-ТВ».

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в ООО «ЛЭС-ТВ».

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, ООО «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<https://les.ru/catalog/aktivnye-zvukovye/ds-118dt/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёме

Усилитель-распределитель DS-118DT соответствует техническим условиям:

ТУ 26.30.12-028-43247780-2022

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____