



Настенная акустическая система WL-351II



Руководство пользователя


Акустические системы ABK широко используются в отелях, торговых центрах, школах, больницах и т. д.

Особенности:

- мощность 6/10 Вт
- Макс. Уровень звукового давления 100 дБ
- Эффективное диапазон частот 160Гц-18кГц;
- Вес 1.2кг
- Изготовлен из высококачественного пластика.
- Чувствительность 92дБ


Частотный отклик

(dB SPL, 1Вт, 1m)



Искажение

(THD < 1.5% 1Вт, 1m, 160Гц-16 кГц)



Установка

1. Установите два Ø4mm винта на стене, где необходимо установить акустическую систему, как показано выше.
2. Подключите проводку согласно информации приведённой в таблице.

Терминал	Питание	
	Линия напряж.	
	70В	100В
P1-P3	3 Вт	6 Вт
P1-P2	5 Вт	10Вт

3. Установите спикер в нужном направлении, убедитесь, что он надёжно закреплён.