



TLW-FS30 В TLW-Soft 10

1. Подключить педали к USB порту компьютера.
2. Если не хватает длины штатного провода, использовать удлинитель USB-Cat5 (в комплекте).
3. Скопировать все файлы с установочного диска в папку на рабочем столе.
4. Запустить программу Usbhid Keyboard 2.5, появится окно управления. Изменить язык:



5. Выбирая номер педали в меню «Key» (педали нумеруются слева направо) в меню «Keyboard Define» назначить левой педали функцию ЗАМЕДЛЕНИЕ нажав на клавиатуре PageUp.

Назначить средней педали функцию СТАРТ/СТОП нажав на клавиатуре P .
Назначить правой педали функцию УСКОРЕНИЕ нажав на клавиатуре PageDown
6.Нажать Save (сохранив настройки).



7.Установить программу суфлера TLW-Soft 10 и программу HASP ключа к ней.

8.Подключить HASP ключ к USB порту компьютера.

9.Запустить программу TLW-Soft 10 и настроить горячие клавиши.

*Инструменты > Настройки... > Управление > Горячие клавиши > Телесуфлер : Увеличить скорость
(Уменьшить скорость и Играть/Пауза)*

