

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

DS-116DT - усилитель-преобразователь 1:16 звуковых сигналов Dante в аналоговые симметричные.

Усилитель-преобразователь DS-116DT должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	DS-116DT
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.47390/22
Дата регистрации декларации о соответствии	29.06.2022
Срок действия декларации	28.06.2027

Комплектность

Усилитель- преобразователь DS-116DT	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Формат входных аудиосигналов	DANTE
Количество входов DANTE	1
Тип разъёма DANTE	RJ45
Формат выходных аудиосигналов	аналоговый, симметричный
Тип выхода	трансформаторный
Количество аналоговых выходов	16
Тип выходных разъёмов	3-pin XLR male
Выходное сопротивление, (Ом)	≤ 60
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом, (dBu)	+ 24 (12,283 В))
Источники питания	Ethernet (PoE) / внешний блок питания
Напряжение для внешнего блока питания, (VDC)	+24
Тип входного разъёма для внешнего блока питания	DJK-02A, 2.0x6,4мм
Потребляемая мощность, (Вт)	≤ 5
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 123
Вес, (кг)	2,44
Наличие драгоценных металлов	отсутствуют

Гарантийные обязательства

ООО «ЛЭС-ТВ», производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены ООО «ЛЭС-ТВ».

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - d. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в ООО «ЛЭС-ТВ».

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, ООО «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<https://les.ru/catalog/aktivnye-zvukovye/ds-116dt/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

Свидетельство о приёмке

Усилитель-преобразователь DS-116DT соответствует техническим условиям:

ТУ 26.30.12-024-43247780-2022

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____