

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Описание

Анализатор TR-24SR предназначен для анализа состояния входного опорного видеосигнала и выдачи полученной информации по Ethernet или интерфейсу RS-232.

Анализатор видеосигнала TR-24SR должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах  $70 \pm 15$  %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

## Основные сведения

Наименование изделия	TR-24SR
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2

## Комплектность

Анализатор видеосигнала TR-24SR	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## Технические характеристики

Формат входных сигналов	PAL, tri-level
Тип входного разъёма	BNC
Максимально допустимая перегрузка по входу, (В)	10
Напряжение питания, (В)	$230 \pm 10\%$
Потребляемая мощность, (Вт)	$\leq 2$
Габаритные размеры, (мм)	212 x 44 x 86

## Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

## Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - a. наличия механических повреждений;
  - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - c. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - d. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

## Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

## Свидетельство о приёмке

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись ответственного за приёмку \_\_\_\_\_